





# Q-20




## Accessori binari in dotazione



① Profilo in alluminio disponibile nel colore bianco



② Supporti




③ Tappo in Plastica

Scorrevole in plastica per tenda tradizionale




④

Scorrevole con cordino per tenda a onda



⑤

Scorrevole per tenda a onda clip



⑥

Fermo viene posizionato prima dell'ultimo scorrevole dal lato della raccolta, per bloccare la tenda da un lato.



⑦

## Componenti movimento a corda



⑧




⑨

Corda



⑩

Carrello



⑪


Fiocco

Optional



⑫

Scorrevole inizio Onda



⑬

Calamita per far combaciare i teli in apertura centrale