



* spazio minimo 12 mm.

COME PRENDERE LE MISURE PER LA TENDA Q-VET

Lo schema che vi proponiamo vi aiuta nel prendere le misure per uno sviluppo ottimale delle dimensioni della tenda che include nel caso specifico anche la struttura.

A: Larghezza (interno vetro + centimetri fino alla maniglia per due)

B: Altezza anta

COME SVILUPPARE LE MISURE PER LA TENDA Q-VET

LARGHEZZA: La larghezza della tenda deve superare la misura del vetro fino alla maniglia e calcolare gli stessi centimetri dalla parte opposta.

ALTEZZA: Altezza dell'anta meno 1 cm. in basso

SISTEMA Q-VET PER VASISTAS E LUCERNAI



Fettucce per stecche

Rifiniture laterali