



OLIVIERI

TENDAGGI SU MISURA

Tenda a onde Tradizionali

fettuccia tradizionale per ondine



Inserite i ganci a papera nel taschino all'altezza del segnale sulla fettuccia per avere un risultato perfetto. Il segnale si trova ogni 16 cm/taschini se avete scelto il passo 8, ogni 12 cm/taschini se avete scelto il passo 6.

All'inizio e alla fine della tenda il primo gancio a papera verrà inserito 3 taschini prima del segnale e un altro 4 taschini dopo.

Questa distanza servirà per inserire i ganci a papera nell'aletta "fine/inizio onda

