

## MONTAGGIO BARRA D'UNIONE/NIGHT & DAY

La night&day (o rullo con barra d'unione) non si monta come una classica tenda a rullo. Grazie alla barra stessa è infatti possibile montare prima le chiavette fornite in dotazione, e solo dopo posizionare la tenda sulle chiavette, e girare queste ultime per agganciare la tenda.

In base alla larghezza della vostra tenda, fate in modo che le chiavette fornite siano distribuite in modo equo: ad esempio in presenza di 3 chiavette, due verranno montate ai lati ( a 10 cm circa dalle estremità della tenda), e l'ultima rimasta verrà posizionata al centro al centro.

Per il montaggio a soffitto dovrete inoltre allontanarvi dalla parete tanto quanto basta per superare eventuali sporgenze quali maniglie o cassonetti ( consigliamo di spostarvi qualche cm in più rispetto alla sporgenza).

E' possibile montare le chiavette anche a parete se ci sono le condizioni.

Una volta segnate con la matita tutte le misure potrete procedere con il trapano per forare, inserire i tasselli e **montare le chiavette a soffitto o a parete**. Solo dopo verrà agganciato il binario

**PER AGGANCIARE LA BARRA è NECESSARIO CHE LA CHIAVETTA FACCI UN GIRO DI 90°**

Vi mostriamo di seguito alcune immagini sul funzionamento della chiavetta



Per fare questo movimento è necessario che la vite della chiavetta non sia troppo stretta, ma che venga lasciata quella tolleranza **NECESSARIA** per permettere alla chiavetta di girare. Come mostrato nell'immagine le 2 alette laterali della chiavetta si andranno ad incastrare nel binario, e la vostra tenda sarà montata.