


# Binario tenda a pacchetto sgancio rapido - Come sganciare la tenda



1- Sfilare dalla tenda la piattina alla base e se presenti anche le stecche (fig.1)

2- Strappare la tenda dal unangolo del binario per avere la visuale di uno dei rocchetti




3- Girare la catena in senso orario finché il filo non sarà più avvolto nel rocchetto e in posizione parallela (se necessario tirale leggermente il filo con la mano) (fig.2)

4- Uscire il piolino con il filo dal suo alloggiamento (1) e dal buco laterale (2) (Fig.3)

5- Ripetere l'operazione per ogni rocchetto presente nella tenda fino allo sgancio totale.

6- Lavare la tenda con tutti i fili avendo solo accortezza a non farli imbrogliare tra loro (magari legando le estremità con uno spago).



7- Per l'aggancio sul binario dopo il lavaggio eseguire tutti i passaggi ma in senso contrario.